


Микрофон и управление функциями

Полностью совместимы с iPod, iPhone, iPad. Некоторые функции управления могут быть недоступны для определенных смартфонов.




⚠ Внимание!


Микрофон не обладает водостойкостью. Оберегайте его от попадания в него жидкости и других загрязняющих веществ.

Силиконовые насадки

Вы можете выбрать насадки по размеру для удобного расположения в ухе и лучшей шумоизоляции.




Насадку размещать на наушнике надавливающим вращающим движением, как показано на рисунке.




Плавным движением доведите насадку до положения, при котором она полностью закроет наконечник наушника.


Использование насадок Comply Foam




Использование насадок Comply Foam (насадки принимают форму ушного канала).



Перед использованием насадок Comply Foam убедитесь, что наконечники наушников чистые и сухие. Наденьте насадки способом, описанным выше. Затем придайте насадкам Comply Foam минимальный размер для размещения в ушном канале. После размещения наушников в ушах насадки постепенно примут форму вашего ушного канала. Средний срок службы насадок Comply Foam при постоянном использовании — 3 месяца.



Phiaton запатентовал силиконовые насадки для данной модели наушников под запатентованным названием RightFit. Эти насадки позволяют разместить наушники в ушах самым оптимальным и удобным способом. Кроме того, они останутся в стабильном положении у вас в ушах даже при занятиях спортом.



Замену насадок производить таким образом, как показано на рисунках выше.

Водостойкость данного продукта соответствует спецификации IEC60529 «Степень водостойкости против проникновения воды IPX4», что означает не 100% водонепроницаемость.

*Что подразумевает IPX4?

Продукт сохраняет свою работоспособность, если его обрызгать водой в любом направлении, потоком воды, приблизительно равным 10 л/мин в течение периода времени в 10 минут, с расстояния в 30-50 см.

- Если произошел контакт с водой внутренних частей наушников (например, динамиков), снимите насадки, удалите воду, высушите, затем оденьте насадки для дальнейшего использования.

- Избегайте потока воды, направленного на динамики, помните, что данная степень водостойкости условная и не подразумевает 100% водонепроницаемость.

- Не погружайте в воду и не используйте под водой.

- Проникновение воды внутрь наушников может стать причиной пожара, электрошока и неисправной работы

Градации жидкостей, к которым устойчивы и не устойчивы наушники с данной степенью водостойкости IPX4

Устойчивы: холодная дистиллированная вода, холодная вода из под крана, пот

Не устойчивы: мыльная вода, моющее средство, вода с пеной для ванны, шампунь, горячая минеральная вода, горячая вода, вода из бассейна, морская вода и т. д.

Внимание! Водостойкость тестировалась в тех же условиях, что описаны выше. Потеря работоспособности вследствие погружения в воду не будет рассматриваться как гарантийный случай.

- Содержите насадки в чистоте.

- Не слушайте наушники с громким звуком, это может повредить слух.

- Для безопасности дорожного движения не используйте во время вождения и катания на велосипеде.

- Во время хранения наушников не кладите тяжелые предметы на них, это может стать причиной потери работоспособности.

- Внимательно следуйте пунктам данной инструкции, особенно в части смены насадок. Неверно одетая насадка может остаться у вас в ухе, это может навредить вашему здоровью.

- Не глотайте, не давайте детям, храните вдали от детей.

- Не оставляйте наушники под воздействием прямых солнечных лучей или в помещениях с повышенной влажностью.

- Статическое электричество

Вы можете почувствовать легкие разряды статического электричества во время прослушивания наушников. Это не является следствием неисправности наушников, а является накопившемся статическим электричеством в вашем теле. Для минимизации данного эффекта носите одежду из натуральных тканей.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.